

Hjælp til måltagning ved aquabukser

Målene tages stramt og med evt. ble på – vi lægger selv rørlig vidde til hvor det er nødvendigt.

A: Taljevidde – ved navlen, hele vejen rundt

B: Hoftevidde – det bredeste sted, hele vejen rundt

C: Højre lårvidde – ca. 6 cm nede, hele vejen rundt

D: Venstre lårvidde – ca. 6 cm nede, hele vejen rundt

E: Gennemskæring – fra taljen, mellem benene, til taljen

OBS: gennemskæringens mål er uden neoprenkanten i taljen. Højden på neoprenkanterne i taljen og lårene varierer i forhold til brugerens størrelse.

