


Størrelsesguide for spisesmække og trekanter

Spisesmække

Halsmålet tages tæt ind til halsen

Der er 3 trykknapper til regulering fra stor til lille hals i voksensmækkene.




	2L (barn)	4S	6S	8S
A: Halsmål - lukket	32-35 cm	38-44 cm	38-44 cm	38-44 cm
B: Længde midt for	27 cm	35 cm	45 cm	65 cm

Trekanter

Der er 3 trykknapper til regulering fra stor til lille hals i voksensmækkene.

OBS: halsmålene er trekantens mål, da denne sidder mere løst ud fra halsen.



	2 (barn)	4	6	8
A: Halsmål - lukket	35-42 cm	47-54 cm	53-60 cm	53-60 cm
B: Halsmål - åben	45 cm	57 cm	63 cm	63 cm
C: Længde midt for	25 cm	30 cm	40 cm	50 cm